
Instructions for installation and operation Instructiones de instalación y de servicio Instructions de montage et de service Instruções de instalação e de serviço

english español français português



BEKOMAT® 21 PRO

Dear Customer,

Thank you for deciding in favour of the condensate drain BEKOMAT. Please read the present instructions carefully before installing your BEKOMAT unit and putting it into service. The perfect functioning of the condensate drain BEKOMAT - and thus reliable condensate discharge - can only be guaranteed if the recommendations and conditions stated here are adhered to.

Estimado cliente,

Les agradecemos que hayan decidido adquirir un BEKOMAT. Para garantizar un funcionamiento fiable, les rogamos que observen las indicaciones del MANUAL del BEKOMAT. Siendo así, les podemos dar la garantía de un funcionamiento correcto del BEKOMAT y en consecuencia una evacuación fiable de los condensados.

Cher client.

Vous venez d'acquérir un purgeur de condensat BEKOMAT et nous vous en félicitons. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant le montage et la mise en service du BEKOMAT et de suivre nos conseils. Car, seul le respect scupuleux des prescriptions et consignes données, peut garantir le parfait fonctionnement du BEKOMAT et une purge fiable du condensat.

Estimado cliente!

Muito obrigado por se ter decidido pelo BEKOMAT. Leia, por favor, com atenção estas instruções de instalação e de serviço antes de montar e colocar em funcionamento o BEKOMAT e observe as nossas indicações. Só poderemos garantir um funcionamento correcto e um escoamento seguro do condensado se as instruções e indicações forem rigorosamente respeitadas.

Data/Notes • Caracteristicas/Indicaciones Characteristiques/Avis • Dados/Características





min/max temperature Temperatura mín./máx. Température min/max Temperatura mín./máx.	+34 +140 °F
Condensate discharge Entrada condensado Entrée du condensat Entrada de condensado	½" NPT
Condensate feed (hose) Salida de condensado (manguera) Entrée du condensat Saída de condensado (tubo flexível)	½", dia 3/8"
Peak compressor performance Caudal del compresor máx. Capacité maximale du compresseur Capacidade máxima do compressor	140 scfm
Peak refrigeration dryer performance	280 scfm
Peak filter performance (behind dryer) Rendimiento máx. del filtro (detrás de secador) Capacité maximale du filtre (en aval du sécheur) Capacidade máxima do filtro (por trás do secador)	1400 scfm
Operating pressure, min/max Presión de servicio mín./máx. Pression de service min/max Pressão de serviço mín./máx.	12 230 psig
Weight (empty) Peso (vacío) Poids (à vide) Peso (vazio)	1.5 lbs
Condensate Condensado Condensat Condensado	oil-contaminated + oil-free oleoso + exento de aceite huileux + non huileux com óleo + isento de óleo
Housing Carcasa Boîtier Carcasa	Plastic, glass fiber Plástico, reforzado con fibra de vidrio Matière plastique renforcée par fibres de verre Material plástico, reforçado por fibra de vidro

Safety rules Indicaciones de seguridad

Consignes de sécurité

Instruções de segurança

Please check if the manual is the same as the type of BEKOMAT.

1. Do not exceed max. operating pressure (see type plate)!

NOTÉ: Maintenance work must only be carried out when the device is not under pressure!

2. Only use pressureproof installation material!

The feed line (½") must be firmly fixed. Discharge line: short pressure hose to pressure-proof pipe. Please ensure that condensate cannot squirt onto persons or objects.

- **3.** In case conical connectors are used on the inlet side, avoid excessive tightening of the connectors.
- **4.** For locking or holding in position during installation, use spanner area at inflow point!
- 5. The electrical installation must be carried out in compliance with the valid regulations!

NOTE: Maintenance work is only allowed when the device is in a de-energized condition! Electrical work must always be performed by a qualified electrician.

- **6.** Do not operate the device when there is a danger of frost.
- 7. The BEKOMAT condensate drain will only function when voltage is being applied to the device.
- **8.** Do **not** use the test button for continuous draining.
- 9. Do not use the BEKO-MAT device in hazardous areas (with potentially explosive atmospheres).
- **10. Only employ original spare parts**, otherwise the guarantee will no longer be valid.

Rogamos verifica si este manual corresponde al modelo de BEKOMAT a instalar.

- 1. No sobrepase la presión máxima. (ver etiqueta de identificación) ¡Atención! Realice los trabajos de mantenimiento soló si el aparato se encuentra sin presión.
- 2. Utilice solamente los accesorios y la tubería flexible autorizados para la presión conectada.

La tubería de la entrada de los condensados (½") tiene que estar bien fijada. Salida de condensado: Un tubo flexible resistente a la presión unido a un tubo fijo resistente a la presión. Evite que personas o objetos pueden ser alcanzadas por el condensado.

- **3.** No utilice racores cónicos para la conexión con la entrada.
- 4. Para el aguante o el giro durante la instalación utilice el área de la entrada de los condensados preparada para acoger una llave (SW No. 27).
- 5. Ejecute la instalación eléctrica según las normas vigentes.

¡Atención! Realice los trabajos de mantenimiento con el aparato desconectado. Los trabajos eléctricos sólo deben ser realizados por personal especializado.

- 6. En zonas con peligro de heladas monte la calefacción regulada por termostato.
- **7.** El BEKOMAT sólo funciona si esta conectado a la corriente eléctrica.
- **8. No** utilice el interruptor de "TEST" para la purga continua.
- 9. No utilice el BEKO-MAT en áreas con peligro de explosiones.
- 10. Solamente utilice recambios originales. En caso contrario se cancela la ga

Vérifiez que la notice corresponde bien au modèle de BEKOMAT

1. Ne pas dépasser la pression de service maximale (voir plaque signalétique)!

ATTENTION! Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien!

- 2. N'utiliser que du matériel d'installation résistant à la pression! Conduite d'arrivée: toujours en tuyauterie rigide et fixe (½"). Conduite d'évacuation: flexible de faible longueur relié à un tube, tous deux résistant à la pression. Evitez que des personnes ou objets puissent être touchés par le condensat.
- 3. Ne pas utiliser de raccords à filetage conique!
- 4. Lors du montage, utiliser le méplat pour clé de 27mm situé à l'entrée du purgeur!
- 5. Lors de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (VDE 0 100)! ATTENTION! Avant toute intervention de maintenance, mettre l'installation hors tension! Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et autorisé.
- 6. Utiliser l'appareil dans un local hors-gel ou équipé d'un chaffage.
- 7. Le BEKOMAT n'est opérationnel que s'il est sous tension.
- **8.** Ne pas utiliser la touche Test pour une purge permanente.
- Ne pas utiliser le BEKOMAT dans les atmosphères explosibles.
- 10. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine. Dans le cas contraire, la garantie est annulée.

Favor verificar se as instruções correspondem ao tipo do BEKOMAT!

- 1. Não exceder a pressão de serviço máxima (ver placa indicadora das características)! ATENÇÃO! Só efectuar trabalhos de manutenção com o aparelho isento de pressão!
- 2. Só utilizar material de instalação resistente à pressão!


A tubagem de entrada dos condensados (½") tem que estar bem fixa. Um tubo flexível resistente á pressão, unido a um tubo rígido também resistente á pressão. Evite que pessoas ou objectos possam atingidos pela descarga do condensado.


- 3. Não utilizar racords cônicos na ligação de entrada.
- 4. Para mudar ou girar o purgador durante a instalação, utilizar uma chave de caixa (SW27) no ponto de entrada dos condensados.
- 5. Executar a instalação eléctrica em concordância com todas as normas vigentes (VDE 0100)!

ATENÇÃO! Só efectuar trabalhos de manutenção com o aparelho isento de pressão! Todos os trabalhos eléctricos só poderão ser executados por pessoal técnico autorizado.

- 6. Em áreas ameaçadas por geada, equipar o aparelho com um aquecimento regulado termostaticamente (acessórios).
- 7. O BEKOMAT só funcionará se estiver ligado á corrente eléctrica.
- **8. Não** utilizar o botão de teste para escoamento permanente!
- 9. Não utilizar o BEKO-MAT em áreas potencialmente explosivas.
- 10. Só utilizar peças sobressalentes originais. Caso contrário, extinguirá a garantia.

Function • Funcionamiento **Fonctionnement • Funcionamento**







english

The condensate flows through the feed line (1) into the BEKOMAT unit and accumulates in the container (2). A capacitive sensor (3) continuously registers the liquid level and passes a signal to the electronic control as soon as the container is filled. The pilot valve (4) is then activated and the diaphragm (5) opens the outlet line (6) for discharging the condensate. When the BEKOMAT unit has been emptied, the outlet line is closed again quickly and tightly without wasting compressed air.


BEKOMAT 21









The operating states of the BEKOMAT 21 are indicated by one LED with different flashing frequencies.






If the condensate discharge is not functioning properly, the valve will keep opening (about every 3 seconds) so as to clear the fault automatically, if possible.








Additional feature of the BEKOMAT 21 PRO: press button for > 1 minute to test the alarm function (s. below).

BEKOMAT 21 PRO




TEST

Alarm (\&)))

Valve ○ ৸


Power 2












Switching sequence of valve in alarm mode Secuencia de apertura de la válvula en el modo de alarma. Séguence d'activation de la vanne en mode Alarme



Alarm signal via potential-free contact (only BEKOMAT 21 PRO) Mensaje de alarma a través de contacto sin potencial (solamente BEKOMAT 21

Signal d'alarme délivré sur le contact sans potentiel (uniqu. BEKOMAT 21 PRO) Sinal de alarme via contacto isento de potência (só BEKOMAT 21 PRO)

The BEKOMAT 21 PRO also has an alarm-mode function:

If normal conditions have not been restored after 1 minute, a fault signal will be triggered:

- Alarm LED flashes.
- Alarm signal switches over (can be transmitted via potential-free contact).
- Valve opens every 4 minutes for a period of 7.5 seconds.

Once the fault is cleared, the BEKOMAT 21 PRO will automatically switch back to the normal mode of operation.

Malfunctioning could be caused by, e.q.:

- Mistakes during installation
- Dropping below the necessary minimum pressure
- Excessive condensate quantities (over-loading)
- Blocked/shut off outlet line
- Extreme amount of dirt particles
- Frozen piping

El condensado fluye a través de la tubería de entrada (1) al BEKOMAT y se acumula en el depósito (2). El sensor capacitivo de nivel (3) controla permanentemente el nivel de llenado. Si el depósito está lleno, el sensor emite una señal a la unidad de pilotaje electrónico. Inmediatamente se acciona la válvula de pilotaje (4) y la membrana (5) abre la salida (6) para purgar el condensado. En el momento en el que el BEKOMAT esta vacío se cierra la salida herméticamente antes de que se produzca un escape de aire comprimido.

español

Amené dans le BEKOMAT par la conduite d'arrivée (1), le condensat est collecté dans le réservoir (2). Une sonde capacitive (3) surveille en permanence le niveau de remplissage et envoie un signal à la commande électronique dès que le réservoir est rempli. L'électrovanne pilote (4) est activée et la membrane (5) ouvre la conduite d'évacuation (6) pour l'éclusage du condensat.

français

Dès que le BEKOMAT est vide, la conduite d'évacuation est à nouveau refermée avec une parfaite étanchéité, avant même que l'air comprimé ne puisse s'échapper.

O condensado flui através do tubo de entrada (1) para o interior do BEKO-MAT e acumulase no depósito (2). Um sensor que trabalha capacitivamente (3) vai registando continuamente o nível, transmitindo um sinal á unidade de comando electrónico logo que o depósito estaja cheio de condensado.

português

No momento em que o depósito fica vazio, o orifício de descarga é fechado hermeticamente a fim de se evitar uma perda desnecessária de ar comprimido.

Un diodo indica los estados de funcionamiento del BEKOMAT 21 mediante diferentes secuencias de parpadeo.

El aparato está bajo tensión

ntes secuencias de parpadeo. En funcionamiento.

Proceso de purga La salida está abierta

Si la salida del condensado está pertur-bada la válvula se abre en secuencias (aprox. cada 3 segundos), para eliminar la perturbación

- Perturbación. El modo de alarma está activado.
- Test. Control funcional de la válvula. Purga manual Active el pulsador durante 2 segundos.

BEKOMAT 21 PRO Adicionalmente posee TEST de la alarma. Active el pulsador durante 1 minuto.

Sur le BEKOMAT 21, les états de fonctionnement sont affichés par**une** LED avec diverses fréq. de clignotement.

- Prêt à fonctionner Tension d'alimentation présente
- Phase de purge Conduite d'évacuation ouverte

Si l'écoulement du condensat est pertu bé, la vanne s'ouvre par intermittences (toutes les 3 s), afin de remédier automatiguement au défaut :

- 3 Dysfonctionnement/alarme
- Test du fonctionnement de l'électrovanne et purge manuel le: actionner brièvement la touche.

De plus, sur BEKOMAT 21 PRO: pour tester la fonction alarme (voir cidessous) actionner la touche > 1 minute

No BEKOMAT 21 há **um** LED que indica cada um dos estados de funcionamento, através de diferentes sequências de luz intermitente.

- **1** Estado pronto a funcionar Tensão aplicada
- Pase de descarga Tubo de descarga está aberto

Se o escoamento do condensado estiver obstruído, a válvula abre com sequências de 3 segundos para solucionar automati-camente esta anomalia.

- 3 Anomalia / Alarme
 - Teste de funcionamento da válvula (drenagem manual): pressionar a tecla durante 2 segundos.

Além disso, no BEKOMAT 21 PRO, para testar a função de alarme (ver em baixo) pressionar a tecla pelo menos 1 minuto.

El BEKOMAT 21 PRO tiene adicionalmente una función en modo de alarma:

Si después de 1 minuto la perturbación no está eliminada se emite una señal de alarma:

- El diodo de alarma parpadea
- El rele de alarma está activada (la señal esta disponible en el contacto libre de potencial).
- La válvula abre cada 4 minutos durante 7,5 segundos.

Cuando la perturbación está eliminada el BEKOMAT 21 PRO vuelve automáticamente a su modo normal.

Posibles causas son p.ej.:

- · Fallos en el montaje.
- La presión mínima esta por debajo de la indicada.
- La cantidad de condensado es demasiado alta.
- La tubería de salida está cerrada o taponada.
- Cantidad extrema de partículas de suciedad. Tuberia

Le BEKOMAT 21 PRO dispose en plus d'une fonction mode d'alarme:

Si un défaut n'est pas résolu au bout d'une minute, un signal de dysfonctionnement est émis:

- · La LED alarme clignote
- Le relai d'alarme commute (le signal est délivré sur un contact sans potentiel)
- La vanne s'ouvre toutes les 4 minutes, pendant 7,5 secondes

Dès que le défaut est résolu, le BEKO-MAT 21 PRO revient automatiquement en mode normal.

Causes de dysfonctionnement possibles:

- Défaut au niveau de l'installation
- Pression minimale non atteinte
- Trop de condensat (surcharge)
- Ecoulement bouché ou obturé
- Importantes quantités d'impuretés
- · Conduites gelées

O BEKOMAT 21 PRO dispõe adicionalmente de uma função de modo de alarme:

Se uma anomalia não se resolver ao fim de 1 minuto, é emitido um sinal de alarme:

- O LED de alarme começa a piscar
- O relé de alarme comuta (o sinal pode ser transmitido via um contacto livre de potência)
- A válvula abre durante 7,5 segundos, de 4 em 4 minutos

Quando a anomalia for eliminada, o BEKOMAT 21 PRO retorna automaticamente ao seu funzionamento normal.

As possíveis causas de anomalia são, p.ex.:

- defeitos na instalação
- a pressão mínima não foi atingida
- quantidades excessivas de condensado (sobrecarga)
- tubo de descarga obstruído/bloqueado

5

- grande quantidade de impurezas
- tubos congelados

Installation • Instalación english Installation • Instalação 1. Feed pipe and fitting at least ½! " 2. No filters in feed line 9` 3. Slope in feed line > 1%! 4. Only use ball valves! 5. Operating pressure: min. 12 psig max. 240 psig 6. Short pressure hose! 7. For each metre of rising slope in the outlet line, the required minimum pressure will increase by 1.5 psig. The rise of the outlet line must not exceed 17 feet! 8. Lay collecting line (min. ½") with (2)(3)**(4)** 5 [8] (5) 1% of slope. 9. Lead discharge pipe from the top into collecting line. wrong • no correcto correct • correcto incorrect • incorrecto correct • correcto Note: Pressure differences! Each condensate source must be drained separately! Note: Venting! If the feed line cannot be laid with sufficient slopeor if there are other inflow problems, it will be necessary to install a venting line! Note: Deflector area! If drainage is to take place directly from a line, it is advisable to arrange the piping so that the air flow is diverted.

français español português 1. Tubería de entrada y piezas de 1. Tube d'amenée, au moins ½"! 1. Diâmetro mínimo do tubo adutor e conexión mínimo 1/2" acessórios 1/2"! 2. Pas de filtre sur l'amenée! 2. No ponga ningún filtro en la tubería de 2. Não montar filtros no tubo adutor! 3. Pente de l'amenée >1%! entrada 3. Declive de afluência >1%! 4. Utiliser uniquement des vannes à 3. La tubería de entrada tiene que tener 4. Só utilizar válvulas esféricas! boisseau sphérique! pendiente una descendente 5. Pressão de trabalho: mín. 0,8 bar 5. Pression de service: min. 0,8 bar constante >1% max.16 bar max. 16 bar 4. Utilice solamente llaves de paso 6. Tubo flexível curto! esféricas. (relever la pression sur la plaque) 7. Por cada metro de subida no tubo 5. Presión de trabajo: mínimo 0,8 bar 6. Flexible pression de faible longueur! máximo 16 bar de descarga, a pressão mínima 7. Pour chaque mètre de pente 6. Tubo a presión corto. necessária vai aumentando em 0,1 montante sur la conduite d'évacu-7. Por cada metro que asciende la tubebar! ation, il faut augmenter la pression ría de salida, se incrementa la presión O tubo de descarga não deve minimale requise de 0,1 bar! mínima de funcionamiento en 0,1 exceder 5 m de subida! Evacuation: longueur max. de la bar. Subida máxima de la tubería de 8. Instalar tubagem colectora com diâpartie montante : 5 m ! salida: 5 m metro mínimo de G½ e 1% de pen-8. Tubería colectora de los condensa-8. Conduite collectrice: au minimum dente! dos: mínimo 1/2" con pendiente des-1/2" avec 1% de pente! 9. A tubagem de saída dos condensacendente constante de 1%. 9. La conduite d'écoulement doit être dos liga, por cima, á tubagem colec-9. La salida de los condensados entra raccordée par un col de cygne sur la por arriba con un cuello de cisne en tora fazendo o chamado "pescoco conduite collectrice la tubería colectora. de cavalo". Observe: diferencial de presión Important: différences de pression! Importante: diferenças de pressão. Cada fonte de condensado terá que Se tiene que purgar por separado Chaque point de soutirage de condencada punto de purga. sat doit être purgé individuellement! ser drenada separadamente. Observe: compensación Important : équilibrage d'air ! Importante: evacuação do ar! Si no hay suficiente pendiente des-Si la pente de l'amenée n'est pas Se o declive da afluência não for cendente constante en la tubería de suffisante, il faut poser une conduite suficiente, ou se houver outros prola entrada o si existieran otros d'équilibrage d'air! blemas de afluência deve montar-se problemas de entrada, se tiene que um tubo de ventilação! montar una tubería de compensación. Observe: separación de los Important : chicane ! Importante: desvio instalação na condensados Si la purge doit s'effectuer directement tubagem. Si se quiere purgar una tubería, es sur la tuyauterie, il faut prévoir une Quando se pretende purgar uma tumejor, si se realiza una desviación de chicane pour que le condensat ne soit bagem, é preverível instalar o purgala corriente de aire comprimido. pas entrainé par le débit d'air dor conforme desenho. comprimé!

Installation Installation	english	
wrong • no correcto incorrect • incorrecto	correct • correcto	
		Note: Continuous slope It is important to avoid water pockets when using a pressure hose as a feed line!
I	I	Note: Continuous slope! Water pockets must also be avoided when laying a feed pipe.
	• Instalación eléctrica e • Instalação elétrica	english
		BEKOMAT 21 Note before wiring: Check type plate (1) for permissible mains voltage and ensure conformity! Please ensure that the installation is carried out according to the valid regulations. Please assign terminals as indicated! Remove screws (3) and lift off housing top (2) Unscrew cable fitting (7), remove blanking disk (8) and guide 3-core cable for power supply (4) through cable fitting. Join cable to terminal connector (5) (The terminal connector can be pulled off.) Terminal assignment L = phase conductor (black), N = neutral conductor (blue), PE = protective conductor (green&yellow) Plug terminal connector (5) to control PCB (6) Pull cable (4) tight and screw down cable fitting (7) Put back housing top and tighten screws (3)

español	français	português
Observe: pendiente descendente constante Si se emplea como entrada un tubo flexible, se tiene que evitar que se forme un sifón.	Important: pente continue ! Si l'amenée est réalisée au moyen d'un flexible, il faut éviter toute "retenue d'eau" !	Importante: declive contínuo. Quando se utiliza um tubo flexíve para a entrada do condensado, tem que se evitar a formação de um sifão.
Observe: pendiente descendente constante Si se emplea como entrada un tubo rígido, se tiene que evitar que se forme un sifón.	Important: pente continue! Si l'amenée est réalisée au moyen d'une tuyauterie rigide, il faut aussi éviter toute "retenue d'eau"!	Importante: declive contínuo. Quando se utiliza um tubo rígido para a entrada do condensado, tem que se evitar a formação de um sifão.
español	français	português
 BEKOMAT 21 Antes de la instalación eléctrica: Verifique y respete imperativamente la tensión admisible en la placa (1). Ejecute los trabajos de instalación según las normas UNE vigentes. Observe la asignación de los bornes. Afloje los tornillos (3) y desmonte la tapa superior(2) Suelte la rosca para cables (7), 	BEKOMAT 21 A noter avant l'installation électrique: Respecter impérativement la tension secteur admissible mentionnée sur la plaque signalétique (1)! Réaliser les travaux d'installation conformément à VDE 0100. Respecter l'affectation des bornes! Desserrer les vis (3) et retirer le capot du boîtier (2)	BEKOMAT 21 Antes de proceder à instalação eléctrica, observar o seguinte: • Consultar na placa indicadora das características (1) a tensão de redo admissível e respeitála rigorosa mente. • Realizar os trabalhos de insta lação seguindo a norma VDE 0100 en Respeitar a ocupação dos bornes. • Desapertar os parafusos (3) e retira a tampa da caixa (2) • Desapertar a união roscada do cabo

- Suelte la rosca para cables (7), quite el tapón (8) y guíe un cable de alimentación (5) de tres conductores a través de la tuercas
- Conecte el cable en el conector extraible (5).

Asignación de los bornes

L=fase (negro), N=neutro (azul), PE=tierra (verde/amarillo)

- Conecte el conector(5) con la platina (6)
- Ajuste el cable (4) y monte la rosca para cables(7)
- Fije la tapa superior con los tornillos (3)

- Desserrer le presse-étoupe (7), retirer l'obturateur (8) et enfiler le câble à 3 conducteurs (4) assurant l'alimentation électrique
- Raccorder le câble au bornier enfichable (5)

Affectation des bornes

L = phase (noir), N = neutre (bleu), PE = terre (vert/jaune)

- Tendre le câble (4) et serrer le presse-étoupe(7)
- Enficher le bornier (5) sur la carte électronique (6).
- Fixer le capot du boîtier à l'aide des vis (3)


- Desapertar a união roscada do cabo (7), retirar o bujão de vedação (8) e enfiar o cabo de 3 condutores (4) para o abastecimento de energia
- Ligar o cabo à caixa de bornes (5) (o conector dos bornes é removível)

Ocupação dos bornes

L = condutor externo (preto), N = condutor neutro (azul), PE = condutor protector (verde amarelo)

- Encaixar o conector dos bornes (5) na placa (6).
- Esticar o cabo (4) e apertar bem a união roscada do cabo (7)
- Fixar a tampa da caixa com os parafusos (3)

Electrical installation • Instalación eléctrica Installation électrique • Instalação eléctrica



Vac - voltages

Vdc - voltage

	KL1			KL2		KL5				K	L4				KL2	
4	3	2	3	2	1	1	2	6	5	4	3	2	1	3	2	1
phase	neutral	earth/ground	normally	closed	common	/ normally open	1 external test	4 0V (+24 Vdc)	4 +24 Vdc (0V)	external test		/0 /	4 +24 Vdc	normally closed	common	normally open
_	Z	PE		/-		8	Z	+24	+24	Ξ	VT0	8	+24		7.	
	9		1	0			لمر		*)					10		

BEKOMAT 21 PRO

Note before wiring:

- The mains voltage must correspond to the permissible voltage on the type plate (1)!
- Please ensure that the installation is carried out according to the valid regulations.
- Please assign terminals as indicated!
- Remove screws (5) and lift off housing top (4) paying attention to the cable.
- Unplug connector (7) from terminal on control PCB (8).
- Fit board holder (2) with power supply board into the housing top (4).

Connect power supply

- Unscrew union nut (6) and remove blanking disk (12)
- Guide a 3-core cable (9) for power supply through screwed cable fitting and connect to board terminal KL1 or KL4.
- Guide a 5-pole cable (10) for potential-free contact and for external test button through screwed cable fitting.

Terminal assignment in the case of Vac devices: L = phase conductor (black), N = neutral conductor (blue), PE = protective earth conductor (green/yellow)

Note: There is no metallic isolation between terminals KL4.1-6 or KL 5.1-2 and the condensate area. In the case of 24 Vdc operation, do not connect +24 Vdc to frame because the internal housing potential of the device is negative.

*) When supplying several BEKO-MAT 21 units simultaneosusly from a single 24 Vdc source we recommend: connect operating voltage preferably to KL4.4 + KL4.5 instead of KL4.1 + KL4.2 while observing the polarity.

Potential-free alarm contact KL2.3-2 N.C.—COM:

Contact closed during malfunction or power failure (fail-safe principle).

KL2.1-2 N.O.-COM:

Contact closed during normal operation.

External test (optional) KL5.1-2 oder KL4.2-4 0V-IN1:Contacts connected

= test active = discharge Contacts open = test inactive

Assembly

- Pull cables (9+10) tight and screw down cable fittings (6)
- Move board holder (2) with power supply board upwards (must click into place).
- Plug connector (7) to terminal on control PCB (8).
- Slide housing top (4) with board holder (2) into the guiding grooves.
- Tighten the screws (5).

BEKOMAT 21 PRO

Antes de la instalación eléctrica:

- Verifique y respete imperativamente la tensión admisible en la placa (1).
- Ejecute los trabajos de instalación según las normas UNE vigentes.
- Observe la asignación de los bornes.
- Afloje los tornillos (5) y desmonte la tapa superior (4) (Atención al cable)
- Quite el conector de alimentación (7) de la platina de alimentación (8)
- Monte el soporte (2) de la platina de alimentación en la tapa superior (4)

Conecte la tensión eléctrica.

- Suelte la rosca para cables (6), quite el tapón (12)
- Guíe un cable de alimentación (9) de tres conductores a través de las tuercas y conéctelo en el borne con la denominación KL1 / KL4.
- Conectar en su rosca el cable de 5 fibras (10) para contacto libre de potencial para tecla de test externa.

Distribución de terminales en equipos Vac: L = fase exterior, N = neutro, PE = conductor de protección

Atención: Entre los bornes KL4.1-6 y la zona del condensado no existe ninguna separación galvánica.

En caso de servicio con 24 Vdcno se deberá conectar la masa + 24 Vdc, puesto que en el interior del aparato el negativo está conectado al potencial de carcasa.

*) Si conecta varios BEKOMAT 20 a una fuente de alimentación común de 24 Vdc, le recomendamos que realice las conexiones de alimentación eléctrica en los bornes KL4.1 y KL4.2 en lugar de en los bornes KL4.4 y KL4.5 teniendo en cuenta la polaridad.

Potentialfreier Störmeldekontakt KL2.3-2 N.C.-COM:

Contacto cerrado en caso de avería o fallo de la tensión (principio de corriente de reposo)

KL2.1-2 N.O.-COM:

Contacto cerrado en caso de servicio normal

Test externo (opcional) KL5.1-2 / KL4.2-4 0V-IN1:

Contactos unidos = test activo = derivar, Contactos abiertos = test desactivado

Montaje

- Ajuste los cables (9+10) y monte la roscas para cables (6+11)
- Doble el soporte de la platina de alimentación (2) hacia arriba (debe escucharse un "click"").
- Conecte el conector de alimentación (7) con la platina de alimentación (8).
- Coloque la tapa superior (4) en las ranuras de guía.
- Fije la tapa superior con los tornillos (5).

BEKOMAT 21 PRO

- A noter avant l'installation électrique:
- Seule la tension secteur mentionnée sur la plaque signalétique (1) est admissible!
- Réaliser les travaux d'installation conformément à VDE 0100.
- Respecter l'affectation des bornes!
- Desserrer les vis (5) et retirer le capot duboîtier (4) (attention au câble)
- Debrancher le connecteur d'alimentation (7) sur la carte de commande (8)
- Pour accéder aux borniers, faire pivoter sur le capot (4) la carte d'alimentation secteur (2)

Brancher l'alimentation secteur

- Desserrer l'écrou (6) du presse-étoupe et retirer l'obturateur (12)
- Enfiler le câble à 3 conducteurs (9) assurant l'alimentation électrique, à travers le presse-étoupe, et le raccorder au bornier KL1 ou KL4 de la carte.
- Passer le câble doté de 5 fils conducteurs (10) assurant l'alimentation électrique et alimentant le bouton Test extérieur à travers le presseétoupe.

Affectation des bornes sur les appareils Vac (alimentés en alternatif): L=phase (noir), N=neutre (bleu), PE=terre (vert/jaune)

Attention: Il n'y a pas d'isolation galvanique entre les bornes KL4.1-6 ou KL 5.1-2 et la partie condensat.

En cas d'alimentation 24 Vdc, la masse ne doit pas être reliée au **+24 Vdc** étant donné qu'à l'intérieur de l'appareil le moins est au potentiel du boîtier.

*) En cas d'exploitation simultanée de plusieurs BEKOMAT 21 à partir d'une source de tension commune de 24 Vdc, nous recommandons de raccorder la tension de service aux bornes KL4.4 + KL4.5 non aux bornes KL4.1 + KL4.2 et ce tout en respectant la polarité.

Contact d'alarme, sans potentiel KL2.3-2 N.C.-COM:

Contact fermé en cas de dysfonctionnement ou de coupure de courant (sécurité positive).

KL2.1-2 N.O.-COM:

Contact fermé en fonctionnement normal.

Test externe (en option) KL5.1-2 ou KL4.2-4 0V-IN1 :

Contacts reliés = test actif = purge Contacts ouverts = test inactif

Montage

- •Tendre les câbles (9+10) et serrer les presse-étoupes (6)
- Pivoter la carte d'alimentation (2) (jusqu'à l'encliquetage)
- Enficher le connecteur d'alimentation
 (7) sur la cârte de commande (8)
- Monter le capot du boîtier (4) en engageant la carte (2) dans les rails de quidage.
- Serrer les vis (5)

BEKOMAT 21 PRO

Antes de proceder à instalação eléctrica, observar o seguinte:

- Consultar na placa indicadora das características (1) a tensão de rede admissível e respeitála rigorosamente.
- Realizar os trabalhos de instalação seguindo a norma VDE 0100.
- Respeitar a ocupação dos bornes.
- Desapertar os parafusos e retirar a tampa da caixa (4) (ter atenção ao cabo)
- Retirar da placa de comando (8) o conector de alimentação (7).
- Montar o suporte (2) com a placa de alimentação na tampa superior.

Ligação da tensão el'ctrica

- Desapertar a porca de capa (6) e retirar o bujão de vedação (12)
- Passar o cabo de 3 condutores (9) destinado à alimentação elétrica através da união roscada do cabo e conectálo ao borne da placa KL1 / KL4
- Conduzir o cabo de 5 fios (10) para contacto livre de potencial e para pulsador de ensaio externo através da fixação de cabo.

Fiação dos bornes nos aparelhos Vac: L = condutor exterior, N = condutor neutro, PE = condutor de protecção

Atenção: Entre os bornes de ligação KL4.1-6 e a zona de condensado não existe separação galvanizada.

Em caso de operção com 24 Vdc não ligar a massa a + 24 Vdc porque a polarização negativa interna do aparelho está ligada ao potencial da carcaca.

*) Em caso de operção simultânea de diversos BEKOMAT 20 em uma mesma fonte 24 Vdc, recomendamos: Melhor conectar a tensão de serviço nos bornes KL4.1 e KL4.2 ao invés dos bornes KL4.4 e KL4.5, sempre observando a polaridade.

Contacto de alarme, livre de potencial

KL2.3-2 N.C.-COM:

Contacto fechado no caso de avaria ou falha de tensão (princípio positivo) KL2.2 N.O.-COM:

Contacto fechado durante funcionamento normal

Teste externo (opção) KL5.1-2 ou KL4.2-4 OV-IN1:

Contactos ligados = teste activo = drenagem, Contactos abertos = teste desactivado

Montagem

- Esticar os cabos (9+10) e apertar bem as uniões roscadas dos cabos (6+11)
- Virar para cima o receptáculo da placa (2) com a placa de alimentação (tem de engatar)
- Encaixar o conector de alimentação
 (7) na placa de comando (8).
- Émpurrar a tampa da caixa (4) com o receptáculo da placa (2) para dentro das ranhuras de quia.
- Apertar os parafusos (5).


Caractéristiques électriques • Características eléctricas 230/110/24/ 24 Vdc ... Vac Max. power input Potencia máxima absorbida P < 2.0 VA P < 2.0 W Consommation maximale et fusibles Potência máx, absorvida e fusível recomendado Supply voltage (see type plate) Tensión de entrada (ver etiqueta identificativa) $|Uac = ... \pm 10\%$ $U_0 = 24 Vdc$ Alimentation électrique (voir plaque sign.) -10/+25% 50 - 60 HzTensão de rede (ver placa indicadora) recommanded cable jacket diameter Diámetro exterior del cable recomendado max. ø 10 mm diamètre recommandé pour la gaine du câble Diâmetro recomendado do invólucro de cabo Cable cross-section and fuse protection 3 x 0,75 mm² / 5 x 0,25 mm² Sección de cable y fusible Section des fils et fusibles 0.5 A*)100 mA*)**) Secção do cabo e fusível recomendado Contact loading Carga del contacto < 250 Vac / < 1,0 A

Electrical data • Características eléctricas

*) time lag / lento / temporisée / mittelträge

> 5 Vdc / > 10 mA

Maintenance • Mantenimiento • Entretien • Manutenção



BEKOMAT 21 PRO

Potential-free contact

The alarm signal can be relayed via a potential-free contact. The changeover contact can be operated, e.g., in the **fail-safe mode**.

english

When operating voltage is being applied and the BEKOMAT device is functioning correctly, the alarm relay is energized. The contact element (N.O.–COM).

When there is no operating voltage or in the case of a fault signal, the alarm relay drops out. The contact element is open (alarm).

Externernal Test button (optional) Here, the normal test button function has been extended for additional use outside the BEKOMAT unit. This makes it possible to discharge any condensate in the unit by remote control, if required. When the external contact closes, the valve will open.

**) min. internal resistance of voltage source Ri> 12 Ohm

Before maintenance work always ensure that the device is:

- pressureless and
- de-energized.

Maintenance recommendation:

- Remove 2 pan head screws (1) and lift off BEKOMAT. The elbow adaptor stays in place.
- Disconnect discharge hose (2).
- Turn the 6 pan head screws(3) until heads are level with the outer edge and take off diaphragm seat (4).
- · Replace wearing parts
- Reassemble BEKOMAT unit in reverse order.

Set of wearing parts (x)
BEKOMAT 21/21 PRO XE KA21 101

BEKOMAT 21



Pouvoir de coupure

Carga de contato

BEKOMAT 21 PRO



Functional test of BEKOMAT device:

- Briefly press test button.
 - → Valve opens for condensate discharge.

BEKOMAT 21 PRO:

Checking of alarm signal:

- · Shut off condensate inflow.
- Press test button for at least 1 min.
 - → Red LED flashes
 - → Alarm signal is being relayed

español français português

BEKOMAT 21 PRO

Contacto libre de potencial

A través del contacto libre de potencial se puede transmitir la señal de alarma (por ejemplo a una sala de control). El contacto puede trabajar p.ej. en el modo "fail-safe":

Bajo tensión eléctrica el BEKOMAT trabaja sin perturbación, el relé de alarma está cerrado. El contacto de trabajo (N.O.-COM) está cerrado.

Desconectando la tensión eléctrica o produciéndose la señal de alarma, el relé se abre. El contacto de trabajo está abierto (alarma).

Pulsador de "TEST" externo (opcional)

Posibilidad de purgar condensado por control remoto. Hay contactos de la función de "TEST". La purga es realizada cuando se cierra el contacto externo.

**) resistencia interna de la fuente de tensión mínima Ri> 12 Ohm

BEKOMAT 21 PRO

Contact sans potential

Un contact sans potentiel permet le report de l'alarme.Le contact inverseur peut être exploité par exemple en mode **fail-safe**

Si la tension de service est présente et si le BEKOMAT fonctionne normalement, le relais d'alarme est excité. Le contact de travail (N.O.– COM) est fermé.

Si la tension d'alimentation n'est pas présente ou si un signal d'alarme est émis, le relais d'alarme est désexcité. Le contact de travail est ouvert (Alarme).

Bouton test externe (en option) Celui-ci permet d'effectuer une commande à distance de la purge. La fonction normale de la touche Test est ainsi reportée sur un contact externe. Lorsque ce contact est fermé, la vanne s'ouvre.

**) résistance interne min. de la source de tension Ri> 12 Ohm

BEKOMAT 21 PRO

Contacto livre de tensão

O sinal de alarme pode ser transmitido através de um conctato livre de tensão (p. ex. para uma estação de monitorização). O contacto de comutação pode ser operado, p. ex., no modo à prova de fail-safe:

Quando há tensão de serviço e quando BEKOMAT trabalha sem perturbações, o relé de alarme está fechado. O contacto de trabalho (N.O.-COM) está fechado.

Quando não há tensão de serviço ou quando o aparelho dá sinal de falha, o relé de alarme é desoperado. O contacto de trabalho está aberto (alarme)

Tecla de teste externo (opção)

Esta tecla permite efectuar um comando à distância da purga. A função normal da tecla de teste foi ampliada para uso adicional fora do BEKOMAT. Quando o contato externo é fechado, a válvula abrese.

resistência min. interior da fonte de tensão Ri> 12 Ohm

Antes de cada trabajo de mantenimiento:

- Despresurice el BEKOMAT
- Desconecte la corriente eléctrica Recomendaciones para el mantenimiento:
- Desenroscar los 2 tornillos cilíndricos (1) y quitar el BEKOMAT. El adaptador gueda montado.
- Desmontar el tubo flexible (2) de la salida.
- Desenroscar los 6 tornillos cilíndricos (3), quitar el asiento de la membrana
- Cambiar las piezas de desgaste (x)
- Montar elBEKOMATcorrectamente.

Juego de piezas de desgaste: (x) BEKOMAT 21 / 21 PRO XE KA21 101

Avant chaque entretien:

- Dépressuriser le BEKOMAT!
- Débrancher l'alimentation électrique du BEKOMAT!

Recommandations pour l'entretien:

- Desserrer les 2 vis à tête cylindrique (1) et retirer le BEKOMAT; l'adaptateur orientable reste sur la tuyauterie.
- Retirer le flexible d'écoulement (2)
- Desserrer les 6 vis à tête cylindrique
 (3) (jusqu'à ce que la tête affleure l'arête extérieure) et retirer le siège de la membrane(4)
- Remplacer les pièces d'usure (x)
- Remonter correctement le BEKOMAT

Kit de pièces d'usure correspondant (x) BEKOMAT 21 / 21 PRO XE KA21 101

Antes de cada intervenção de manutenção

- Depressurizar o BEKOMAT
- Desligar o BEKOMAT da corrente eléctrica!
 Recomendações para a manutenção:
- Desapertar os 2 parafusos de cabeça cilíndrica (1) e retirar o BEKOMAT;
 O adaptador orientável fica no sistema
- Retirar o tubo de descarga (2)
- Desapertar os 6 parafusos de cabeça cilíndrica (3) (até a cabeça ficar nivelada para com o bordo exterior), retirar o assento do diafragma
- Substituir as peças de desgaste (x)
- Montar o BEKOMAT seguindo as instrucções

Kit de peças de desgaste: (x) BEKOMAT 21/21 PRO XE KA21 101

Control del funcionamiento BEKOMAT: Accione el pulsador "TEST" durante 2

- segundos.

 → è la válvula abre para la evacua
 - è la válvula abre para la evacuación del condensado.

BEKOMAT 21 PRO:

Control del funcionamiento de la alarma:

- Cierre la entrada de los condensados
 Accione el pulsador "TEST" durante
 - mínimo 1 minuto → è el diodo rojo está iluminado
 - → è la señal de alarma se está transmitiendo

$Test \, de \, fonctionnement \, du \, BEKOMAT \, : \,$

- Presser la touche Test pendant 2 s
 → la soupape s'ouvre pour la purge

BEKOMAT 21 PRO:

- Vérification du signal d'alarme :Obturer l'arrivée de condensat
- Presser la touche Test pendant 1 minute au moins
 - → la LED rouge clignote
 - → le signal d'alarme est activé

Testar o funcionamento do BEKOMAT:

- Pressionar a tecla de teste por durante 2 segundos
 - → A válvula abrese para escoamento do condensado.

BEKOMAT 21 PRO

- controlar o sinal de alarme:Bloquear a entrada de condensado
- Pressionar a tecla de teste pelo menos 1 minuto
 - → O LED vermelho pisca
 - → O sinal de alarme é activado

Trouble shooting • Búsqueda de fallos Recherche de panne • Localização de avarias

No LED lighting up

Possible causes:



Power supply faulty



Power supply board defective


english


Aucune LED n'est allumée

Control PCB defective

Todos os LEDs apagados

- Check voltage on type plate.
- Check wiring (external and internal)
- Check plug connections
- Check printed circuit boards for possible damage





TEST

Alarm $\bigcirc \Leftrightarrow))$

Valve ○ 🖔


Power 2

Pressing of test button, but no condensate discharge

· Feed and/or outlet line shut off or blocked

El interruptor de "TEST" está pulsado, pero el condensado no se evacua

· Worn parts (seals, valve core, diaphragm)



· Control PCB defective · Solenoid valve defective

Possible causes:


mais sans purge du condensat


• Dropping below necessary minimum pressure

Botão de teste premido, mas não há descarga de condensado

- Check feed line and outlet line
- Replace worn parts
- Check if valve opens audibly (press test button several times)
- Check printed circuit boards for possible damage
- Check operating pressure; where necessary, install pressure or vacuum drains.







Power

111 ()!!!

Valve Alarm

Condensate discharge only when test button is being pressed

Evacuación del condensado soló si está pulsado el interruptor de "TEST"

Purge du condensat uniquement si la touche Test est actionnée

Descarga de condensado só com o botão de teste premido

Possible causes:

- · Feed line with insufficient slope; crosssection too small.
- Excessive condensate quantities
- · Sensor tube extremely dirty
- Lay feed line with adequate slope
- Install venting line
- Clean sensor tube

Device keeps blowing off air TEST


El aparato está abierto

constantemente L'appareil refoule de l'air en

permanence

Possible causes:


- Control air line blocked
- Worn parts (seals, valve core, diaphragm)
- Clean entire valve unit
- Replace worn parts
- Clean sensor tube



O purgador perde ar continuamente

español français português Posibles causas: Origines possibles: Causas possíveis: • tensión de la entrada no correcta · Défaut d'alimentation électrique erro na alimentação de tensão Carte d'alimentation défectueuse fonte de alimentação defeituosa · fuente de alimentación defectuosa • placa de comando defeituosa · circuito de pilotaje defectuoso • Carte de commande défectueuse - ver na placa indicadora a tensão - Verifique la tensión de la etiqueta - Vérifier la tension sur la plaque identificativa - Vérifier le câblage interne et extercorrecta - Compruebe el cableado verificar cablagem externa e interna - verificar conexão da ficha/cabo em - Vérifier les connexions enfichables - Compruebe los conectores - Compruebe las platinas - Vérifier si les cartes ne présentent - verificar se as placas apresentam pas d'endommagements quaisquer danos Posibles causas: Origines possibles: Causas possíveis: • tubo de afluência e/ou descarga • la tubería de la entrada y/o la tubería · Conduites d'arrivée et/ou fechado ou entupido de la salida están obstruidas d'évacuation obturées ou bouchées · desgaste · desgaste · Usure (joints, noyau de l'électro-• placa de comando defeituosa · la platina de pilotaje está defectuosa vanne, membrane) válvula magnética defeituosa · la válvula de pilotaje está defectuosa · Carte de commande défectueuse · pressão inferior à pressão mínima · la red no tiene la presión minima · Electrovanne défectueuse necessária · Pression minimale non atteinte - Controle la tuberías · Pression maximale dépassée - controlar tubos de afluência e - Cambie las piezas de desgaste descarga - Compruebe si puede oir la válvula - Contrôler l'arrivée et l'évacuation - substituir peças de desgaste actuando (pulse el interruptor "TEST" - Remplacer les pièces d'usure - verificar audivelmente de a válvula varias veces) - Vérifier si l'ouverture de la soupape se abre (premir repetidamente o - Compruebe las platinas est perceptible (Presser plusieurs botão de teste) - Compruebe la presión de trabajo, si fois la touche Test) - verificar se as placas apresentam es necesario utilizar los BEKOMAT - Vérifier si la carte ne présente pas quaisquer danos d'endommagements especiales para baja presión o para - assegurar pressão mínima ou in s-- Vérifier la pression de service. Au vacío. talar um BEKOMAT de baixa besoin, installer un purgeur "bassepressão ou de vácuo. pression", "systèmes sous vide" ou "haute-pression" Posibles causas: Origines possibles: Causas possíveis: · tubo adutor sem declive suficiente · la tubería de la entrada no tiene · Conduite d'arrivée avec pente · quantidade excessiva de condenpendiente descendente constante insuffisante, section insuffisante sado · hay demasiada cantidad de • Trop de condensat produit · sensor extremamente sujo condensado · Tube de sonde fortement encrassé · el sensor está muy sucio - instalar tubo com declive adequado - Réaliser l'arrivée avec une pente • la red no tiene la presión mínima - instalar um tubo de equilíbrio - Installer une conduite d'équilibrage - limpar o sensor - instale la tubería con pendiente descendente constante - Nettoyer le tube de sonde - instale una tubería de compensación - limpie el tubo del sensor Posibles causas: **Origines possibles:** Causas possíveis: · los conductos de pilotaje estan • Conduite d'équilibrage d'air bouchée · tubo de controlo de ar entupido • Usure (joints, noyau de l'électroobstruidos desgaste vanne, membrane) desgaste - limpar a unidade completa da válvula - limpie todo el módulo de la válvula - Effectuer un nettoyage complet de - substituir peças de desgaste - cambie las piezas de desgaste l'ensemble électrovanne - limpar sensor - limpie el tubo sensor - Remplacer les pièces d'usure - Nettoyer le tube sonde

Components • Despieze • Nomenclature des pièces • Componentes




english	español	français	português
1 Housing	1 Carcasa	1 Boîtier	1 Caixa
2 Housing top		2 Partie sup. boîtier	2 Tampa da caixa
3 Diaphragm cap	2 Tapa superior 3 Tapa de membrana	3 Couvercle de membrane	3 Tampa do diafragma
4 Diaphragm	4 Membrana	4 Membrane	4 Diafragma
5 Diaphragmseat	5 Asiento de membrana	5 Siège membrane	5 Assento do diafragma
6 Earthing tube		6 Tupe de masse	6 Tubo de ligação à terra
7 Sensortube	6 Tubo toma tierra	7 Tube de sonde	7 Sensor
8 Board holder	7 Tubo sensor	8 Support de carte	8 Receptáculo da placa
9 Elbowadaptor	8 Soporte para platina	9 Adaptateur orientable	9 Adaptador orientável
10 Contact spring	9 Adaptadorangular 10 Muelle contactor	10 Ressort de contact	10 Contacto
11 Electronic PCB		11 Carte électronique	11 Placa electrónica
12 Control PCB	11 Platina	12 Carte de commande	12 Placa de comando
13 Power supply board	12 Platina de pilotaje	13 Carte d'alimentation	13 Placa de alimentação
10 1 ower supply source	13 Platina fuente de alimentación	To Garte a ammentation	10 Tidod de dilificilità que
14 Solenoid valve	14 Electroválvula	14 Electrovanne	14 Válvula magnética
15 Union nut	15 Tuerca loca	15 Ecrou presse-étoupe	15 Porca de capa
16 Spring for diaphragm	16 Muelle para la	16 Ecrou presse-étoupe	16 Mola de pressão para
	membrana		diafragma
17 Washer	17 Disco	17 Rondelle	17 Argola ondulada
18 Pan head srew M6 x 16	18 Tornillo M6 x 16	18 Vis à tête cyl. M6x16	18 Parafuso M6x16
19 Pan head srew M5 x 16	19 Tornillo M5 x 16	19 Vis à tête cyl. M5x16	19 Parafuso M5x16
20 Pan head srew M3 x 10	20 Tornillo M3 x 16	20 Vis à tête cyl. M3x10	20 Parafuso M3x16
21 Self-tappingscrew	21 Tornillo autobloqueante	21 Vis autotaraudeuse	21 Parafuso autobloqueante
Ø 4 x 16	diá. Ø 4 x 16	Ø 4 x 16	Ø 4 x 16
22 Clamping fixture f. PG11	22 Brida para PG11	22 Cage serre-câble PG11	22 Capa de aperto para PG11
23 Sealing ring for PG11	23 Junta para PG11	23 Bagued'étanchéitéPG11	23 Anel de vedação PG11
di = 7.5	di = 7,5	di = 7,5	di = 7,5
24 Sealing of cover	24 Junta para tapa superior	24 Joint deboîtier	24 Vedação da tampa
25 O-ring 38 x 2	25 Junta tórica 38 x 2	25 Joint torique 38 x 2	25 Anel em "o" 38 x 2
26 O-ring 20.35 x 1.78	26 Junta tórica 20,35 x 1,78	26 Jointtorique20,35x1,78	26 Anelem "o" 20,35x1,78
27 O-ring 25.12 x 1.78	27 Junta tórica 25,12 x 1,78	27 Joint torique 24 x 2	27 Anelem "o" 25,12x1,78
28 O-ring 19 x 2	28 Junta tórica 19 x 2	28 Joint torique 19 x 2	28 Anel em "o" 19 x 2
29 O-ring 14 x 1.78	29 Junta tórica 14 x 1,78	29 Joint torique 14 x 1,78	29 Anel em "o" 14 x 1,78
32 Vent plug for PG16	32 Tapónpara PG16	32 Bague d'étanchéité PG16	32 Bujão de vedação para
33 Hose connector	33 Machón completo para	33 Embout flexible complet	33 Conector de tubo de
complete Ø 8 x 23	tubo diá. Ø 8 x 23	Ø 8 x 23	borracha, comp. Ø 8x23
35 O-ring 4.5 x 1.5	35 Junta tórica 4,5 x 1,5	35 Joint torique 10 x 1	35 Anel em "o" 4,5 x 1,5
36 O-ring 10 x 1	36 Junta tóricas 10 x 1	36 Jointtorique	36 Anel em "o" 10 x 1
37 Pressure spring for	37 Muella para el núcleo	37 Ressort noyau de vanne	37 Mola de pressão para
valve core	de la eléctroválvula	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	núcleo de válvula
38 Valve core	38 Núcleo para la	38 Noyau de vanne	38 Núcleo de válvula
	eléctroválvula		
	oleon o valvala		

S _i Kits de pièces de	english		
BEKOMAT 21			
order ref. • Referencia lo de com. • N.º de encom.	content • Contenido • contente • conteúdo	Available sets of spare parts	
XE KA21 101	4, 16, 25, 26, 29, 36, 37, 38	Set of wearing parts	
XE KA21 102	24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36	Set of seals	
XE KA21 103	3, 4, 5, 16, 19, 25, 26, 33	Diaphragm seat	
XE KA21 114	10, 11	Electronic PCB (230 Vac)	
XE KA21 115	10, 11	Electronic PCB (110 Vac)	
BEKOMAT 21 F	PRO		
order ref. • Referencia lo de com. • N.º de encom.	content • Contenido • contente • conteúdo	Available sets of spare parts	
XE KA21 101	4, 16, 25, 26, 29, 36, 37, 38	Set of wearing parts	
XE KA21 102	24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36	Set of seals	
XE KA21 103	3, 4, 5, 16, 19, 25, 26, 33	Diaphragm seats	
XE KA21 203	10,12	PCB "control"	
XE KA21 204	13	PCB "power supply" (230 Vac)	
XE KA21 205	13	PCB "power supply" (110 Vac)	
XE KA21 206	13	PCB "power supply" (24 Vac)	
XE KA21 207	13	PCB "power supply" (24 Vdc)	
XE KA21 214	13	PCB "power supply" (230 Vac) incl. external test connection	
XE KA21 215	13	PCB "power supply" (110 Vac) incl. external test connection	
XE KA21 216	13	PCB "power supply" (24 Vac) incl. external test connection	
XE KA21 217	13	PCB "power supply" (24 Vdc)	

español	français	português			
Recambios disponibles	Kits de pièces de rechange disponibles	Kits disponíveis de peças sobressalentes			
Juego de piezas de desgaste	Kit de pièces d'usure	Kit de peças de desgaste			
Juego de juntas	Jeu de joints d'étanchéité	Kit de vedantes			
Asiento de la membrana completo	Siége de la membrane	Assento do diafragma completo			
Platina (230 Vca)	Carte électronique (230 Vac)	Placa electrônica (230 Vac)			
Platina (110 Vca)	Carte électronique (110 Vac)	Placa electrônica (110 Vac)			
Recambios disponibles	Kits de pièces de rechange disponibles	Kits disponíveis de peças sobressalentes			
Juego de piezas de desgaste	Kit de pièces d'usure	Kit de peças de desgaste			
Juego de juntas	Jeu de joints d'étanchéité	Kit de vedantes			
Asiento de la membrana completo	Siège de la membrane	Assento do diafragma, completo			
Platina de pilotaje	Carte "Commande"	Placa "comando"			
Platina de alimentación (230 Vac)	Carte "Alim." (230 Vac)	Placa "alimentação" (230 Vac)			
Platina de alimentación (110 Vac)	Carte "Alim." (110 Vac)	Placa "alimentação" (110 vac)			
Platina de alimentación (24 Vac)	Carte "Alim." (24 Vac)	Placa "alimentação" (24 Vac)			
Platina de alimentación (24 Vdc)	Carte "Alim." (24 Vdc)	Placa "alimentação"(24 Vdc)			
Platina de alimentación (230 Vac) con conexión externa	Carte "Alim." (230 Vac) avec raccord bouton test externe	Placa "alimentação" (230 Vac) com conexão externa de teste			
Platina de alimentación (110 Vac) con conexión externa	Carte "Alim." (110 Vac) avec raccord bouton test externe	Placa "alimentação" (110 Vac) com conexão externa de teste			
Platina de alimentación (24 Vac) con conexión externa	Carte "Alim." (24 Vac) avec raccord bouton test externe	Placa "alimentação" (24 Vac) com conexão externa de teste			
Platina de alimentación (24 Vdc) con conexión externa	Carte "Alim." (24 Vdc) avec raccord bouton test externe	Placa "alimentação" (24 Vdc) com conexão externa de teste			

Dimensions • Dimensiones • Dimensões



I
I
I
I
I

EC Declaration of Conformity



within the meaning of the EC Directive on Machines 89/392 EEC Annex II A

Hereby we

BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7, D-41468 Neuss

declare that the product

BEKOMAT condensate drain

with regard to the standard designs

BEKOMAT KA10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 20 / 21

complies with the following relevant regulations:

- EC Directive relating to Low Voltage 73/ 23/EEC

Electromagnetic Compatibility 98/336/ECC

Harmonized standards applied:

- EN 60730-1

- DIN VDE 0160

- EN 292 T1 and T2 Safety of Machines - EN 29001/DIN ISO 9001 Quality Assurance

- EN 50081-1 Electromagnetic Compatibility

Emission interference

Residential-, business- and trade areas and small enterprises
- EN 50082-2 Electromagnetic Compatibility

Interference resistance

Industrial areas

- EN 55014 Interference suppression of electrical equipment and installations

Automatic electrical controls for household and similar use

Part 1: General requirements
- EN 60730-2-15 Part 2: Particular requirements for

automatic electrical water level sensing

controls

National standards and technical specifications applied:

- DIN VDE 0700 T1 Safety of Electrical Devices for Domestic Use and Similar

Purposes

- DIN VDE 0730 T2 Special Regirements

Fitting Out Power Installations with Electronic Equipment

- DIN 40719 Marking of Electrical Equipment

Neuss, December, 2002

BEKO TECHNOLOGIES, GMBH

on behalf Norbert Beiten Head of Quality Management

Herstellererklärung / QC-Declaration



Hiermit erklären wir, die / Herewith we declare

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

Im Taubental 7, D-41468 Neuss, Germany

daß das Produkt, / that the product

elektronisch niveaugeregelter Kondensatableiter BEKOMAT Condensate drain BEKOMAT

in der serienmäßigen Ausführung / in the serial version

BEKOMAT 3 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 20 / 21

gemäß Druckgeräterichtlinie Artikel 9, Absatz 2.2 als ein Druckgerät für Fluide der Gruppe 2 eingestuft ist / is classify according to PED article 9, paragraph 2.2 as a pressure equipment for fluid of group 2.

Beurteilung der Konformität nach Druckgeräterichtlinie Artikel 10, Absatz 1.3/ employed evaluation method of conformity to PED article 10, Paragraph 1.3:

BEKOMAT 3	keine Modulkategorie / no modul category
BEKOMAT 10	keine Modulkategorie / no modul category
BEKOMAT 12	keine Modulkategorie / no modul category
BEKOMAT 13	keine Modulkategorie / no modul category
BEKOMAT 14	keine Modulkategorie / no modul category
BEKOMAT 20	keine Modulkategorie / no modul category
BEKOMAT 21	keine Modulkategorie / no modul category due to Vol. pressure result < 50
BEKOMAT 3 HP (high pressure)	Modulkategorie I, angewandtes Modul A modul category I, employed modul A
BEKOMAT 16	Modulkategorie I, angewandtes Modul A modul category I, employed modul A

Die Produkte sind gemäß der in den Mitgliedsstaaten geltenden guten Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt.

The products have been designed and manufactured to sound engineering practice witch be valid in the member states.

Die gemäß der Zulassungsbestimmungen durchzuführende werkseigene Produktionskontrolle, wird durch unser nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement-System sichergestellt.

The in-house production control which has to be carried out according to the approval regulation is assured by our quality management system wich is certified as per DIN EN ISO 9001.

Neuss, Mai 2003

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

i.V.

on behalf Norbert Beiten Leiter Qualitätsmanagement Head of Quality Management

Product range • Programa de suministro • Produits de la gamme • Gama de Produtos



Condensate drains
Decidido adauirir
Purgeurs de condensat
Decidido pelo

BEKOMAT®



Sistema de separação óleo-água

ÖWAMAT®



Emulsion splitting plants Sistemas desemulsionantes Unitée de fractionnemet d'emulsions Instalações de separação de emulsão

BEKOSPLIT®



Filter systems Sistemas filtrantes Système des filtres Sistemas de filtragem

CLEARPOINT®




Compressed-air membrane dryers
Secador de membrana para
aire comprimido
Sécheurs à membrane
Secador de membrana de ar
comprimido



Compressed-air refrigeration dryers Secador de frigoríficos Sécheurs frigorifique Secador a frio de ar comprimido

DRYPOINT® R

DRYPOINT® M



Compressed-air dryer Secador por adsorción Sécheurs par adsorption Secador de adsorção

DRYPOINT® AC



High pressure dryer Secador de alta presión Sécheurs de haute pression Secador pressurizado de alta pressão

DRYPOINT® AC HP



Deep-cooling system
Sistema refrigerador a baja temperatura
Générateur d'air froid
Sistema de congelação de
ar comprimido

BEKOBLIZZ®

Subject to technical changes without prior notice; errors not excluded. Salvo modificaciones técnicas o errores.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques Salvo alterações técnicas e erros.

KA 21_gb,es,fr,pt_**USA**_0503

Edition/Edición/Edition/Edição: 03.04